

Maxspect ICV6 快速操作指南



操作说明

工作模式介绍:

AP模式: 移动设备直接与ICV6连接。

STA模式: 移动设备通过路由器与ICV6进行连接。

AP->STA转换: 当指示灯 快速闪烁时, 按住按钮 直至指示灯 快速闪烁后松开按钮, 此时指示灯 会转为慢速闪烁状态, ICV6转为STA模式, 移动设备可以通过路由器与ICV6进行连接。

提示: 当ICV6与路由器建立连接后, 指示灯 常亮, 按住按钮 直至指示灯 快速闪烁后松开按钮, 此时指示灯 会转为慢速闪烁状态, ICV6与路由器断开连接。

STA->AP转换: 当指示灯 慢速闪烁时, 按住按钮 直至指示灯 常亮后松开按钮, 此时指示灯 会转为快速闪烁状态, ICV6转为AP模式。

恢复出厂设置

首先断开ICV6的电源, 然后按住按钮 并再次接通ICV6的电源, 当指示灯 快速闪烁时松开按钮, 此时ICV6便恢复出厂设置。



无线信号指示灯

当ICV6正常运行时, 此指示灯会缓慢闪动。



电源指示灯

当ICV6正常运行时, 此指示灯常亮。



保存指示灯

在进行某些特定操作时此红色指示灯才会亮起。



无线信号指示灯

此指示灯分别有快速和缓慢闪动两种工作状态。



功能切换按钮

此按钮用于功能间切换。



此按钮暂未启用。